


Práctica 4


Carga y descarga del condensador


Condensadores












OBJETIVOS

- Estudiar los fenómenos transitorios y la constante de tiempo como parámetro, aplicado a la carga y descarga del condensador.
- Medir la constante de tiempo de carga y descarga de un condensador.
- Determinar valores de capacidades y resistencias:
 - Conocido R, medir τ y calcular C.
 - Conocido C, medir τ y calcular R.


Introducción teórica



$$C = \frac{Q}{\left| V_A - V_B \right|}$$


$$C = \varepsilon_0 \frac{S}{d}$$


Unidad S.I. (Faradio)





Introducción teórica





$$\varepsilon = V_R(t) + V_C(t)$$


$$\varepsilon = i(t)R + V_C(t) = \left\lceil \frac{dq(t)}{dt} \right\rceil R + \frac{q(t)}{C}$$


$$\left[\varepsilon - \frac{q(t)}{C}\right] \left[\frac{dt}{R}\right] = dq(t)$$


$$\left[\varepsilon - \frac{q(t)}{C}\right] \left[\frac{dt}{R}\right] = dq(t) \qquad q(t) = \varepsilon C \left[1 - e^{-\frac{t}{RC}}\right]$$

$$\tau = RC$$

$$q(\tau) = \varepsilon C \left[1 - e^{-\frac{RC}{RC}} \right] = \varepsilon C \left[1 - e^{-1} \right] = 0.63 \varepsilon C = 0.63 Q$$








$$\tau = RC \qquad V_c(t) = \frac{q(t)}{C} = \varepsilon \left[1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right]$$

Introducción teórica

Descarga del condensador




$$0 = -\left[-\frac{dq(t)}{dt}\right]R + \frac{q(t)}{C} \qquad \frac{dq(t)}{q(t)} = -\frac{dt}{RC}$$

$$q(t) = \varepsilon C \left[e^{-\frac{t}{RC}} \right]$$

$$q(\tau) = \varepsilon C \left[e^{-\frac{RC}{RC}} \right] = \varepsilon C (e^{-1}) =$$

$$= 0.37 \varepsilon C = 0.37 Q$$







Figura 17: interpretación de la constante de tiempo τ en el circuito de descarga.


Material

- Generador de funciones
- Osciloscopio
- Placa de montajes
- \circ Resistencia (560 Ω)
- Condensadores (2,2 μF)

Montaje experimental


Con la placa, el generador y el osciloscopio monta el siguiente circuito:






- A partir de la curva de carga en la pantalla del osciloscopio usando los cursores, mide la constante de tiempo del circuito (tiempo donde el voltaje del condensador es el 63% del voltaje máximo). Con la resistencia del circuito, calcula la capacidad experimental del condensador.
- A partir de la curva de descarga, en la pantalla del osciloscopio, usando los cursores, mide la constante de tiempo del circuito (tiempo donde el voltaje del condensador es el 37% del voltaje máximo).

Medidas y cálculos





Medidas y cálculos

